目的地を探す

本機では、さまざまな方法で目的地を検索できます。

ルートガイド開始までの流れ

① 目的地の検索

いろいろな方法で目的地を探すことができます。

メニュー ▶▶ 目的地 をタッチ





お好みの検索方法で目的地を検索します。

- 施設の名称で探す（P.39）
- 施設のジャンルから探す （P.40）
- 自車位置周辺／目的地周辺から探す（P.42）
- 住所で探す（P.39）
- 電話番号で探す（P.40）
- マップコードで探す（P.47）
- 本機に登録した地点から探す（P.40）
- 目的地の履歴から探す（P.46）
- 自宅へ戻る（P.41）

- 緯度・経度で探す (P.47)
- 本機に登録したルートから探す (P.48)
- 郵便番号で探す（P.48）
- TVの情報から探す（P.45）
- SDカードに保存した登録地点から探す (P.47)


② ルートの確

目的地を設定したら…



ルートを確認してから
ガイドを開始したい

他のルートを探してから
ガイドを開始したい



認と編集

③ ルートガイド開始

ルートガイドが開始されます。

すぐにルートガイドを開始したい

ガイド開始 をタッチ

現在のルートで案内が開始されます。

この画面からこんな操作もできます。
- 位置を修正（P.57）
- ここを登録（P.57）
- ルートに追加（P.57）
- 周辺駐車場（P.58）

ルートを表示 ▶▶ ルートを確認して ガイド開始 をタッチ



この画面からこんな操作もできます。
- ルートの確認・登録（P.60）
- 行き先を追加（P.61）
- 最速ルート探索（P.61）

ルートを表示 ▶▶ 他のルートを選ぶ ▶▶ ガイド開始 をタッチ





異なる条件で探索された複数のルートが表示されます。
お好みのルートを選択してください。

目的地検索画面を表示する

目的地メニュー画面では、本機に収録されているデータから、効率良く目的地を探せます。
また、現在地メニュー画面からも目的地を探せます。

メニュー  目的地 

目的地メニュー画面



※走行中は選択できる項目が限定されます。

現在地  現在地メニュー 

現在地メニュー画面



※走行中は選択できる項目が限定されます。

お願い

- 検索結果として表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を示しています。そのため、そのまま目的地として設定すると、まれに施設の裏側や高速道路上など、車で行くのに適さない場所に誘導されることがあります。あらかじめご了承のうえ、目的地付近の経路をお確かめいただくよう、お願いいたします。

MEMO

- 目的地や経由地を道路上に設定するときは、国道・主要地方道路・都道府県道路・主要一般道路・高速道路・有料道路に設定してください。

地図で探す

1 **地図をスクロールさせて目的地を表示（P.23）**

2 決定



3 ここに行く

目的地までのルートが探索され、ルート探索結果画面（P.59）が表示されます。

4 ガイド開始

施設の名称で探す

MEMO

- 施設の名前の一部からでも目的地を探せますが、省略した名前では探せない施設もあります。できるだけ正式名称で探すことをおすすめします。
- 施設名の一部として入力した文字数が少ないと、対象となる施設が膨大な数になるため、名前に対して完全一致した施設のみが表示されます。入力文字を増やすことで、部分一致する施設を探せるようになります。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 名称

2 **施設の名称を入力 ▶** 候補を表示

入力した施設名の候補が5件以下になると、候補を表示 をタッチしなくても自動的に手順3に進みます。

3 **施設を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

住所で探す

MEMO

- 住所データの整備状態により、一部探せない住所があります。
- 数字以外の文字を含む番地や号は、検索できない場合があります。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 住所

2 **目的地の都道府県を選択**

3 **市区町村を選択**

4 **地域名を選択**

5 **番地、号を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

MEMO

- 番地を入力 をタッチすると、番地、号を入力できます。
- 号がない住所の場合は、番地をタッチすると検索結果画面が表示されます。

6 ガイド開始

地名で探す

都道府県名や市町村名がわからなくても、地名から位置を検索できます。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 住所

2 地名を入力

3 **地名を入力 ▶** 候補を表示

地名の途中まででも検索できます。

4 **目的の地名を選択**

5 **番地、号を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

6 ガイド開始

登録した地点から探す（登録リスト）

本機に登録したよく行く場所の一覧から目的地を探せます。

MEMO
- 本機の登録リストには、400件まで地点を登録できます。(P.52)

1 メニュー ▶ 目的地

2 登録地

3 **登録地を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

電話番号で探す

MEMO
- 携帯電話やPHSの電話番号からは目的地・地点を探せません。
- タウンページに掲載されていない電話番号では目的地・地点を探せません。
- データの整備状況により、探せない施設や位置が正確ではない施設があります。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 電話番号

2 **電話番号を市外局番から入力（9 ～ 11桁）** ▶ 決定

検索結果画面が表示されます。(P.49)

MEMO
- 複数の施設がリストに表示された場合は、リストから目的の施設を選択してください。

3 ガイド開始

施設のジャンルから探す

「食べる・飲む」、「遊ぶ・見る」などのジャンルを選択して、該当する施設を探します。

MEMO
- ハイウェイの施設を検索した場合、検索結果として道路の分岐点や合流点上の地点が表示されることがあります。この場合、適切なルートとならないことがありますので、地点の位置を適宜調整してください。

1 メニュー ▶ 目的地

2 ジャンル

3 **ジャンルを選択**

4 **施設のジャンルを選択**

MEMO
- 詳細 をタッチすると、さらに細かくジャンルを選択できます。

  選択したジャンル内に詳細なジャンルがない場合は、施設リスト画面が表示されます。手順5に進んでください。

5 **目的の施設を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

MEMO
- 対象となる施設の数が1万件を超えた場合は、都道府県を選択する画面が表示されます。目的地とする施設の都道府県をタッチしてください。都道府県をタッチしても対象となる施設の数が1万件を超えた場合は、市区町村を選択する画面が表示されます。目的地とする施設の市区町村をタッチしてください。

6 ガイド開始

ジャンル名を入力して探す

施設のジャンルに関連した言葉をキーワードとして入力し、施設を探します。

1 メニュー ▶ 目的地

2 ジャンル

3 ジャンル名入力

4 **キーワードを入力 ▶** 候補を表示

MEMO

- キーワードの入力途中でも対象が絞られた場合は、自動的にジャンルのリストが表示されます。
- 予測候補 をタッチして、予測変換候補リストからジャンルや施設を選択することもできます。

5 **目的のジャンルを選択**

6 **目的の施設を選択**

検索結果画面が表示されます。(P.49)

MEMO

- 似た名前の別のジャンルに目的の施設データが含まれる場合があります。目的の施設が見つからない場合は、似た名前のジャンルも探してみることをおすすめします。
- 対象となる施設の数が1万件を超えた場合は、都道府県を選択する画面が表示されます。目的地とする施設の都道府県をタッチしてください。都道府県をタッチしても対象となる施設の数が1万件を超えた場合は、市区町村を選択する画面が表示されます。目的地とする施設の市区町村をタッチしてください。

7 ガイド開始

自宅に戻る

自宅を登録 (P.18) しておくと、自宅をすぐに探し出せます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 自宅へ戻る

3 ガイド開始

自宅までのルートが探索され、ルート案内を開始します。

設定した目的地を消去する

目的地を消去すると、経由地も同時に消去されます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 目的地を消去 ▶ はい

目的地が消去され、ルート案内が中止されます。

自車位置周辺／目的地周辺から探す

MEMO
- 目的地までのルートが設定されていないと、目的地周辺の検索はできません。

自車位置周辺の施設のジャンルから探す

ジャンルを選択して自車位置周辺の施設を探せます。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索 ▶ 自車周辺

3 **施設のジャンルを選択**

MEMO
- ジャンル名入力 をタッチすると、キーワードを入力してジャンル名から探せます。（P.41）
- お好みアイコンキーをタッチすると、選択したアイコンのジャンルの施設を自車位置周辺から探せます。

施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

4 **目的の施設を選択**

MEMO
- 施設名の横に施設までの距離が表示されます。

検索結果画面が表示されます。（P.49）

5 ガイド開始

よく使うジャンルから探す（お好みアイコンリスト）

お好みアイコンリストに登録したジャンルで、自車位置周辺の施設を探せます。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索

3 **お好みのジャンルのアイコンを選択**



MEMO
- 走行中は施設リストは表示されず、現在地地図画面に切り替わります。「検索アイコンの表示」（P.179）がONの場合は、検索アイコンが地図上に表示されます。

4 **施設を選択**

検索結果画面が表示されます。（P.49）

5 ガイド開始

よく使うジャンルをお好みアイコンリストに登録する

よく使う施設のジャンルを5つまで本機に登録できます。ジャンルを登録しておくと、目的地をジャンルで探すときにすばやく呼び出せて便利です。コンビニやガソリンスタンドは、ブランド名まで指定して登録することもできます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索 ▶ お好み変更

3 **登録したいお好み番号を選択**

MEMO

- ジャンルが表示されているお好み番号を選択すると、ジャンルが上書きされます。
- お好み消去 をタッチすると、お好みアイコンリストに登録したジャンルを消去できます。

4 **ジャンルを選択**

5 **さらにジャンルを選択**

MEMO

- 選択したジャンル内のすべてのジャンルが登録されます。
- 詳細 をタッチすると、ブランド名を設定できます。

よく使うジャンルが登録され、周辺検索メニュー画面に選択したジャンルのアイコンが表示されます。

自車位置周辺の駐車場を探す

自車位置周辺の駐車場を目的地として設定できます。表示先から半径800m以内にある駐車場を最大10件まで探します。

1 現在地 ▶ 現在地メニュー

2 周辺駐車場



3 **駐車場を選択**

MEMO

- 駐車場名の横に駐車場までの距離が表示されます。

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

目的地周辺の施設のジャンルから探す

ジャンルを選択して目的地周辺の施設を探せます。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索 ▶ 目的地周辺

3 **施設のジャンルを選択**

MEMO

- ジャンル名入力 をタッチすると、キーワードを入力してジャンル名から探せます。(P.41)
- お好みアイコンキーをタッチすると、選択したアイコンのジャンルの施設を目的地周辺から探せます。(P.42)

施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

4 **目的の施設を選択**

MEMO

- 施設名の横に施設までの距離が表示されます。

検索結果画面が表示されます。(P.49)

5 ガイド開始

目的地周辺の駐車場を探す

目的地に最も近い駐車場を目的地として設定できます。目的地の半径800m以内にある駐車場を最大10件まで探します。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索 ▶ 目的地周辺の駐車場

3 **駐車場を選択**

MEMO
- 駐車場名の横に駐車場までの距離が表示されます。

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

ルート沿いの施設を探す

目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定できます。立寄地は目的地までのルート沿いにある施設のことで、経由地とは異なります。
ルート上から80m以内、ルートの距離で30km以内にある施設を最大100件まで探します。

1 メニュー ▶ 目的地

2 周辺検索 ▶ ルートサイド

3 **ジャンルを選択**

MEMO
- ジャンル名入力 をタッチすると、キーワードを入力してジャンル名から探せます。(P.41)
- お好みアイコンキーをタッチすると、選択したアイコンのジャンルの施設をルート沿いで探せます。(P.42)

施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

4 **目的の施設を選択**

MEMO
- 施設名の横に施設までの距離が表示されます。
- 施設名の左側に、施設がルート上の左右どちら側にあるかを表すアイコンが表示されます。

地図上の立寄地に 立寄地点 というアイコンが表示されます。



MEMO
- エンジンキーをOFFにしてから再度ONにしたり、ルートを再計算すると、立寄地は消去されます。

検索アイコンを消去する

周辺検索で検索すると、矢印付きのアイコンが表示されます。これを検索アイコンと呼びます。検索アイコンを消去するには、以下のようにします。

1 現在地 ▶ 現在地メニュー

2 検索アイコンの消去 ▶ はい

TVの情報から探す

TV番組で紹介された施設を、目的地として設定できます。
TVの情報は更新できます。（P.201）

MEMO

- TVで紹介された施設をすべて収録しているわけではありません。レジャーランドなどの有名な施設でも収録されていない場合があります。
- 収録されている番組は継続的に施設を紹介している特定のもので、今後は予告なく変更されることがあります。

TV番組の名前で探す

TV番組で紹介された施設を番組名から探せます。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 TVサーチ ▶ 番組名

3 **目的の番組を選択**

4 **目的の施設を選択**

検索結果画面が表示されます。（P.49）

MEMO

- 画面上部に、紹介された番組と放送日が表示されます。番組の放送日はキー局の放送日であるため、地域によっては実際の放送日とは異なる場合があります。
- 施設リストで施設名称の横に表示されるアイコンは、その施設のジャンルを表します。

：食べる・飲む　：遊ぶ・見る
：泊まる　：買う

5 ガイド開始

ジャンルから探す

目的の施設を、ジャンルから検索します。
ジャンルは、大きく分けて「食べる・飲む」、「遊ぶ・見る」、「泊まる」、「買う」の4種類があります。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 TVサーチ ▶ ジャンル

3 **目的のジャンルを選択**

4 **目的の詳細ジャンルを選択**

5 **目的の施設を選択**

検索結果画面が表示されます。（P.49）

6 ガイド開始

自車位置・目的地周辺から探す

自車位置、または目的地周辺の施設をジャンルで検索できます。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 TVサーチ ▶ 周辺検索

3 自車周辺 **または** 目的地周辺

4 **目的のジャンルを選択**

MEMO

- 詳細 をタッチすると、詳細ジャンルリストから絞り込めます。

5 **目的の施設を選択**

検索結果画面が表示されます。（P.49）

6 ガイド開始

こんな探しかたもあります

これまでに設定した目的地から探す

今まで目的地として設定した地点の一覧から探します。

1. メニュー ▶ 目的地
2. 履歴
3. **目的の地点を選択**
   検索結果画面が表示されます。(P.49)
4. ガイド開始

MEMO
- 履歴は最新のものから順に最大100件まで自動で保存されます。
- 目的地は★で表示されます。

目的地の履歴を消去する

今まで目的地として設定した地点を消去します。

1. メニュー ▶ 設定
2. ナビゲーション
3. 登録データの編集・消去
4. 登録の消去
5. 目的地履歴の消去

   最近の行き先の全件消去：
   すべての目的地履歴を消去します。

   最近の行き先の1件消去：
   目的地履歴から1件ずつ選択して消去します。

   前回出発地の消去：
   前回ルート案内した際の出発地点履歴を消去します。

地図表示位置周辺から探す

地図をスクロールして表示した先の周辺にある施設を探します。周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を探せます。

1. **地図をスクロール** ▶ 決定
2. 周辺施設を検索
3. **施設のジャンルを選択**

   MEMO
   - ジャンル名入力 をタッチすると、キーワードを入力してジャンル名から探せます。(P.41)
   - お好みアイコンキーをタッチすると、選択したアイコンのジャンルの施設を表示先周辺から探せます。(P.42)

   施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。
4. **目的の施設を選択**

   MEMO
   - 施設名の横に施設までの距離が表示されます。

   検索結果画面が表示されます。(P.49)
5. ガイド開始

MEMO
- 周辺検索で検索すると、矢印付きのアイコンが表示されます。これを検索アイコンと呼びます。検索アイコンは消去できます。(P.44)

地図表示位置周辺の駐車場を探す

地図をスクロールした先の駐車場を目的地として設定できます。表示先から半径800m以内にある駐車場を最大10件まで探します。

1 地図をスクロール ▶ 決定

2 周辺駐車場



3 駐車場を選択

MEMO
- 駐車場名の横に駐車場までの距離が表示されます。

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

マップコードで探す

ガイドブックなどに掲載されているマップコードから目的地を探します。本機では、標準、高精度どちらのマップコードにも対応しています。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ マップコード

2 マップコードを入力 ▶ 決定

検索結果画面が表示されます。(P.49)

3 ガイド開始

MEMO
- マップコードに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
  ホームページ：
  http://guide2.e-mapcode.com/
  電話：
  0566-61-4210（株式会社デンソーコミュニケーションズ）

SDカード内の登録地から探す

SDカードに保存した登録地点から目的地を探します。

MEMO
- あらかじめ、SDカードに登録地を保存しておく必要があります。(P.200)
- SDカードに保存できる登録地点の数は、最大4,500件です。1グループにつき450件、最大10グループまで登録できます。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 SD保存登録地

3 グループを選択

4 地点を選択

検索結果画面が表示されます。(P.49)

5 ガイド開始

緯度・経度で探す

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 緯度･経度

3 北緯と東経を入力 ▶ 決定

検索結果画面が表示されます。(P.49)

4 ガイド開始

郵便番号で探す

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 郵便番号

3 **郵便番号を入力 ▶ 決定**

検索結果画面が表示されます。（P.49）

MEMO

- 入力した郵便番号に該当するデータが見つからない場合は、メッセージが表示されて郵便番号の入力画面に戻ります。

4 ガイド開始

登録ルートから探す

本機に登録してあるルートから、目的地を設定します。

MEMO

- ルートの登録・編集についてはP.54をご覧ください。

1 メニュー ▶ 目的地 ▶ 他の検索方法

2 登録ルート

3 **目的の登録ルートを選択**

目的地までのルートが探索され、ルート探索結果画面（P.59）が表示されます。

MEMO

- 目的地が設定されている場合は、現在のルートを登録 をタッチすると、そのルートを本機のルートリストに登録できます。

4 ガイド開始

ピクチャービューから探す

自車付近のグルメスポット、観光スポットを写真で表示して目的地に設定します。

1 **地図画面の** 表示変更

2 ピクチャービュー ▶ 戻る

3 **写真を選択**

4 ここに行く

目的地までのルートが探索され、案内が開始されます。

MEMO

- ピクチャービューモードについて詳しくは、P.28をご覧ください。

目的地を設定したら…

目的地を設定すると、以下のような検索結果画面が表示されます。目的地を設定した後は、この画面からルートを設定します。



⚠ 警告

- **安全のため、運転者は走行中に操作しない**
  前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。
- **実際の交通規制にしたがって走行する**
  ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制にしたがって走行してください。

1 ガイド開始

現在の条件でルート計算がはじまります。車をルートに沿って走らせると、ルート案内が開始されます。目的地に到着すると、自動的にルート案内は終了します。
ルートの確認や条件を変えてルートを探索する場合は ルートを表示 をタッチしてください。
ルート探索結果画面が表示されてから、何もタッチしないまま30 秒経過すると、自動的に現在の探索条件でルート案内が開始されます。

MEMO

- 走行中は、表示できる項目が限定されます。
- 地図をスクロールして地点を設定した場合は、表示される画面が異なります。
- 画面左上にあらかじめ設定された探索条件が表示されます。ルート案内の条件を変更することもできます。(P.62)

検索結果画面では、以下の操作を行えます。

ガイド開始：
現在の条件でルートを探索します。

ルートを表示：
5種類の条件でルートを探索し、その中からお好みのルートを選択できます。(P.57)

位置を修正：
地点の位置を調整します。(P.57)

ルートに追加※：
現在のルートに経由地、または目的地として追加します。(P.57)

ここを登録：
表示している地点を本機の登録リストに登録します。(P.57)

周辺駐車場：
周辺の駐車場情報を表示します。(P.58)

情報：
施設情報を表示します。(P.58)

※ルート設定時に表示されます。

施設情報を見る

施設情報画面の表示

検索結果画面に 情報 が表示されている施設には、施設情報が登録されています。



情報 をタッチすると、施設情報画面が表示されます。



QRコード：
QRコードを表示します。

電話をかける：
施設に電話番号が登録されている場合に表示されます。Bluetooth対応携帯電話を本機に接続していると、タッチして電話をかけられます。

QRコードの読み取り

施設情報画面で QRコード をタッチすると、施設情報が含まれたQRコード（携帯電話のカメラなどで読み取れるバーコード）が表示されます。QRコードを利用して、施設情報を携帯電話で確認できます。縮小 をタッチすると、QRコードを縮小表示できます。

MEMO

- 施設によっては、目的地検索後に以下のメッセージが表示される場合があります。
  「ピンポイントのデータではありません。周辺の地図を表示します。実際の場所とは大きく異なる場合があります。」
  目的地としてピンポイントで表示された位置が、案内すべき道路から離れている場合があります。その際は目的地を「位置を修正」で移動して決定してください。（P.57）
  「施設出入り口の地点を表示します。」
  表示されている場所が施設出入口であるため、車を駐車するのには適さない場所に誘導される場合があります。なお、到着地点を示す旗のほかに、実際の目的地に黄色い旗が表示されます。
- 複数の出入口を持つ施設、専用駐車場や契約駐車場を併設した施設を選択すると、地図表示の前に出入口、駐車場のリスト画面が表示されることがあります。この場合、施設、または出入口、駐車場を選択すると、それぞれの場所の地図が表示されます。出入口、駐車場を選択すると到着地点を示す旗のほかに、実際の目的地に黄色い旗が表示されます。